



ГРИФОН 

Радиостанция портативная
ГРИФОН G-44 П45

Руководство пользователя

Артикул: FN61004

Информация о производителе

Страна происхождения: Китай

Предприятие-изготовитель: FUJIAN BAOFENG ELECTRONICS CO.,LTD

Предприятие-производитель: ООО «Аргут»

г. Москва, улица 2-я Хуторская, дом 38А, строение 1

Телефон: (800) 555-60-12

Сайт: argut.net

Электронная почта: info@argut.net

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Обслуживание должно производиться только квалифицированными техниками.
2. Ни по какой причине не разбирайте радиостанцию, и не изменяйте ее конструкцию.
3. Не оставляйте радиостанцию под продолжительным воздействием прямых солнечных лучей или в очень жарких условиях.
4. Не помещайте радиостанцию на нестабильную поверхность.
5. Не допускайте попадания пыли, влаги и воды в радиостанцию.
6. Не пользуйтесь радиостанцией и не заряжайте аккумулятор во взрывоопасных условиях.

СОДЕРЖАНИЕ

Распаковка и проверка оборудования	2
Комплектность поставки	2
Зарядка литий-ионного аккумулятора	3
Установка и удаление аккумулятора	4
Установка антенны	5
Установка поясного крепления	5
Установка (опциональных) громкоговорителя / микрофона	5
Управление	6
Эксплуатация	8
Дополнительные функции	10
Технические характеристики	15
Поиск и устранение неисправностей	16
Гарантийный талон	17


Аккуратно распакуйте радиостанцию. Перед утилизацией упаковочного материала рекомендуем установить наличие предметов, указанных в следующей таблице.

При отсутствии или повреждении любых предметов во время транспортировки, немедленно обратитесь к вашему дилеру.


КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Описание	Антенна	Ремешок на запястье	Зарядное устройство	Аккумуляторная батарея	Застежка для крепления к поясу	Руководство пользователя
Количество	1	1	1	1	1	1

2




Антенна



Зарядное устройство



Аккумуляторная батарея




Ремешок на запястье



Застежка для крепления к поясу

ЗАРЯДКА ЛИТИЙ-ИОННОГО АККУМУЛЯТОРА

- Подключите кабель адаптера переменного тока в разъем адаптера на тыльной стороне зарядного устройства. Включите адаптер переменного тока в розетку сети напряжением 100–240 В 50/60 Гц; после чего загорится светодиод зеленого цвета. Установите аккумулятор или радиостанцию с аккумулятором в зарядное устройство.
- Включите адаптер в сетевую розетку.
- Вставьте радиостанцию или аккумуляторы во вставное зарядное устройство.
- Убедитесь в надежном контакте терминалов аккумулятора с зарядным устройством. Во время зарядки индикатор будет гореть красным цветом.
- После 3 часов зарядки светодиодный индикатор будет гореть зеленым цветом, означая полную зарядку. Сейчас извлеките радиостанцию или аккумулятор из вставного зарядного устройства.





ВНИМАНИЕ

Не допускайте избыточного заряда полностью заряженного аккумулятора. Это может сократить срок службы аккумулятора или повредить его.

УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

Время работы аккумуляторной батареи типа JL-11 примерно 8 часов, что основано на 5 % передачи / 5 % приема / 90 % ожидания (стандартный рабочий цикл). См. следующие рисунки:

4



ВНИМАНИЕ

- Не допускайте короткого замыкания клемм аккумулятора и не бросайте аккумулятор в огонь.
- Не разбирайте батарею самостоятельно.

УСТАНОВКА АНТЕННЫ

Ввинтите антенну в разъем в верхней части радиостанции, удерживая антенну за ее основание и поворачивая ее по часовой стрелке до фиксации.



Рисунок 3

УСТАНОВКА ПОЯСНОГО КРЕПЛЕНИЯ

Если поясное крепление не установлено, при длительной передаче или в условиях жаркого климата место его крепления может нагреться.



Рисунок 4

УСТАНОВКА ОПЦИОНАЛЬНОГО ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ/МИКРОФОНА

Вставьте разъемы громкоговорителя/микрофона в гнезда громкоговорителя/микрофона на радиостанции.






Рисунок 5

УПРАВЛЕНИЕ



- А. Светодиодный индикатор. При передаче светодиодный индикатор непрерывно горит красным цветом. При приеме индикатор горит зеленым цветом.
- В. Переключатель каналов. Вращайте для выбора канала. Канал 16 предназначен для сканирования каналов.
- С. Выключатель питания/регулятор громкости
- Д. Поверните по часовой стрелке для включения радиостанции. Полностью поверните против часовой стрелки для отключения радиостанции. Вращайте для регулировки громкости.
- Е. Кнопка «PPT» (нажать для передачи)
- Ф. Нажмите на данную кнопку, после чего говорите в микрофон для вызова станции. Для приема вызова отпустите кнопку.
- Г. Кнопка монитор
Нажмите и удерживайте для прослушивания фонового шума (подавление помех отключено). Отпустите для возврата к обычной работе.
- Н. Функциональная кнопка. Нажмите для включения фонарика.
- І. Гнезда громкоговорителя/микрофона






ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включение/отключение питания.
Поверните выключатель питания/ регулятор громкости по часовой стрелке. Вы услышите звуковой сигнал и речь, указывающие на включение радиостанции.




РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Вращая выключатель питания/регулятор громкости, нажмите и удерживайте кнопку монитора, чтобы услышать уровень звука. Вращайте по часовой стрелке для увеличения и против часовой стрелки для уменьшения громкости.



ВЫБОР КАНАЛА

Поверните переключатель каналов для выбора необходимого канала. Канал 16 предназначен для сканирования каналов.



ПЕРЕДАЧА

Для передачи нажмите и удерживайте нажатой кнопку [РТТ] и говорите в микрофон своим обычным голосом. При передаче светодиодный индикатор непрерывно горит красным цветом. Для увеличения четкости звука при приеме вызова, держите радиостанцию в 5–7 см ото рта и говорите обычным голосом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ УРОВЕНЬ ПОДАВЛЕНИЯ ПОМЕХ

Целью функции подавления помех является отключение громкоговорителя при отсутствии сигналов. При правильной установке уровня подавления помех вы услышите звук только при фактическом приеме сигналов. Уровень подавления помех может быть настроен с помощью ПО программирования.

ТАЙМЕР ОГРАНИЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ (TOT)

Назначением таймера ограничения времени передачи является предотвращение использования канала любым вызывающим продолжительное время, что может привести к тепловому повреждению. Встроенный таймер ограничения времени ограничивает каждую передачу определенным временем. Передача продолжается определенное установленное время, по истечении которого будет подан предупреждающий сигнал.

СКАНИРОВАНИЕ

Сканирование является полезной функцией для автоматического контроля ваших избранных частот. Когда радиостанция настроена на сканирование (SCAN), с помощью ПО программирования переключите селектор каналов на канал 16. Путем сканирования, радиостанция автоматически обнаружит активность на каналах 1-15. (Можно установить другой канал).

1. Радиостанция остановит сканирование на частоте (или канале из памяти), на которых обнаружена активность. После чего сканирование продолжается или прекращается.
2. Если имеется менее 2 каналов, сканирование невозможно.
3. На канале 16 нажмите клавиши «РТТ» и «MONI». Это включит или отключит сканирование.

ГОЛОСОВАЯ ПОДСКАЗКА

1. Включение / отключение голосовой подсказки можно настроить с помощью ПО программирования.
2. На канале 10 нажмите клавиши «РТТ» и «MONI», после чего включите радиостанцию. Сейчас можно отключить или включить голосовую подсказку.
3. На канале 15 нажмите клавиши «РТТ» и «MONI», после чего включите радиостанцию. Сейчас можно выбрать язык голосовой подсказки.

VOX (управляемая голосом передача)

Функция VOX устраняет необходимость в ручном переключении в режим передачи при каждой необходимости в передаче. Когда активирована функция VOX, радиостанция начнет работать на передачу как только микрофон начнет получать звук/речь.

При работе с функцией VOX вы должны использовать дополнительную гарнитуру с микрофоном.

1. При использовании функции VOX не забудьте установить уровень усиления функции VOX, дающий радиостанции возможность распознавания уровней звука.
2. Если микрофон слишком чувствительный, радиостанция начнет передачу даже при фоновом уровне шума.
3. Если микрофон недостаточно чувствительный, радиостанция не «услышит» ваш голос, когда вы начнете говорить. Не забудьте установить уровень усиления функции VOX на уровень, подходящий для начала передачи.
4. На каналах 1–5 нажмите и удерживайте клавиши «РТТ» и «MONI», после чего включите радиостанцию. Этим включается или отключается функция VOX.

АВАРИЙНАЯ ТРЕВОГА

На канале 11 нажмите и удерживайте клавиши «РТТ» и «MONI», после чего включите радиостанцию. Этим включается или отключается функция аварийной тревоги. Она также может быть настроена с помощью ПО программирования. Если функция отключена, невозможно послать сигнал тревоги на другую радиостанцию, принимающую передачу.

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ АККУМУЛЯТОРА

Функция экономии энергии аккумулятора снизит потребляемую мощность при отсутствии принимаемого сигнала и отсутствии каких-либо действий (нет нажатия клавиш, не переключаются селекторы).

Функция экономии энергии аккумулятора включается, если канал не занят и нет никаких действий в течение более 10 секунд.

Функция экономии энергии аккумулятора отключается при приеме сигнала или выполнении каких-либо действий.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РАЗРЯДЕ АККУМУЛЯТОРА

Функция предупреждения о разряде аккумулятора напомнит вам о необходимости его подзарядки.

При слишком сильном разряде аккумулятора будет подан звуковой сигнал, а светодиодный индикатор начнет мигать красным цветом. Зарядите или замените аккумулятор.

МОНИТОР

При отсутствии сигналов в режиме приема функция подавления помех может отключить громкоговоритель, чтобы вы не слышали фоновых шумов. При необходимости в отключении функции подавления помех нажмите и удерживайте нажатой кнопку [MONI]. Данная функция очень полезна при необходимости в регулировке уровня громкости и приеме слабых сигналов.

БЛОКИРОВКА ЗАНЯТОГО КАНАЛА (BCL)

Функция блокировки занятого канала может быть включена/ отключена для каждого канала с помощью ПО программирования.

14 При включении функция BCL избавляет вас от помех других абонентов, которые могут использовать тот же канал, что и выбранный вами. Нажатие кнопки «РТТ» при использовании занятого канала приведет к подаче предупреждающего сигнала и блокировке передачи (вы не сможете передавать). Нажмите клавишу «РТТ» для отключения сигнала и возврата в режим приема.

ШИФРОВАНИЕ CTCSS/DCS

CTCSS (система шумоподавления с непрерывными тонально-кодированными сигналами) / DCS (помехоподавление цифровым кодом).

Иногда вам понадобится получать вызовы только от определенных абонентов или групп абонентов. В таком случае используйте функцию выборочного вызова, дающего вам возможность игнорировать нежелательные вызовы от других абонентов, использующих аналогичную частоту.

Шифрование CTCSS или DCS является почти неслышимым тоном, и выбирается среди 39 или 83 перечисленной частоты тона.

ПРИМЕЧАНИЕ

Функции CTCSS и DCS не делают вашу связь защищенной и засекреченной. Они только избавляют вас от прослушивания нежелательных переговоров.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот	403-410, 4 17-422, 433-450, 446.0-446.1, 469-470
Количество каналов	16
Рабочее напряжение	3,7 В
Размеры	115 × 60 × 33 мм
Вес	150 г

РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблемы	Руководство
Питание отсутствует.	Проверьте наличие аккумулятора и/или замените аккумулятор. Напряжение питания быстро падает. Заряд аккумулятора закончился, установите новый аккумулятор.
Невозможна связь с другими абонентами группы	Сначала проверьте, являются ли используемые вами частота канала и шифрование CTCSS аналогичными другим абонентам группы. Если частота канала и шифрование CTCSS аналогичные, убедитесь, что абоненты вашей группы находятся в пределах дальности связи.
Слышны переговоры других групп абонентов.	Измените шифрование CTCSS вашего канала. Одновременно, измените шифрование CTCSS всех радиостанций вашей группы. Если вам это не подходит, переключитесь на канал другой частоты.
Иногда мой голос прерывается; четко слышны переговоры абонентов другой группы.	Убедитесь, что микрофон не заблокирован. Если так, верните радиостанцию уполномоченному дилеру для проведения технического обслуживания. Иногда ваша частота совпадает с частотами других групп.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: Грифон G-44 Серийный №: _____

Дилер: _____ Покупатель: _____

Дата покупки: _____ Адрес продавца: _____

17

Печать

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Потребитель должен сохранить гарантийный талон как доказательство для выполнения ремонта.
2. Талон не действителен без печати и даты.
3. Запрещается вносить изменения в гарантийный талон. Убедитесь в совпадении номера талона с номером оборудования, в ином случае талон является недействительным.
4. Гарантия не распространяется на принадлежности, такие как зарядное устройство, аккумулятор, наушник, антенна и кабель программирования. Дилер отремонтирует или заменит любые дефектные части в течение периода ограниченной гарантии в один год.



grifon-radio.ru

Адрес: г. Москва, улица 2-я Хуторская, дом 38А, строение 1